

Instrucciones de Instalación del Cepillo – Barredoras Lik-i

Paso 1: Retire la cinta de soporte del cepillo

Quite completamente la cinta que cubre la base del cepillo antes de comenzar la instalación.



(Imagen de referencia)

Paso 2: Verifique la barra metálica en el orificio del soporte

Asegúrese de que la barra esté correctamente posicionada en el orificio, ya que su función es guiar y asegurar el cepillo.



(Imagen de referencia)

Paso 3: Retire la barra metálica

Una vez retirada la barra, se revela el riel metálico. En este riel debe insertarse el tornillo del cepillo para asegurar su ajuste.



(Imagen de referencia)

Paso 4: Coloque el cepillo en el soporte

Inserte el tornillo del cepillo dentro del riel. Asegúrese de que quede bien alineado con la ranura.



(Imagen de referencia)

Paso 5: Atornille firmemente el cepillo

Ajuste el tornillo con firmeza. Verifique que el cepillo esté bien sujeto y centrado.



(Imagen de referencia)

☒ Revisión Final

- El cepillo debe girar libremente sin holguras.
- Verifique que esté nivelado con el suelo.
- Asegúrese de que todos los tornillos estén firmemente apretados.